



### ABRIR




1. Resbale la cerradura frontal a la izquierda.
2. Levante la tapa hasta que se mantenga abierta.

### JERINGAS




1. Meta la jeringa horizontalmente a la bandeja.
2. La bandeja se vaciará por sí sola.

### JERINGAS LIGERAS



1. Meta la jeringa ligera horizontalmente a la bandeja.
2. Levante manualmente la bandeja para que se vacíe.

### LLENA




Cuando la bandeja permanezca vertical, cierre la caja y reemplácela.

### CERRAR



1. Presione ambos soportes laterales hacia adentro y cierre la tapa.
2. Resbale la cerradura frontal totalmente hacia la derecha.

### ATRANCAR



1. Oprima las lengüetas rojas.
2. Resbale las cerraduras completamente hacia adelante.

**NOTA: ¡Las cerraduras laterales son permanentes!**

### RECUERDE:

- SIEMPRE ASEGÚRESE QUE LA JERINGA HAYA SIDO VACIADA DE LA BANDEJA
- JAMÁS PONGA LAS MANOS MAS ALLÁ DEL BORDE DE LA BANDEJA
- SIEMPRE CIERRE LA CAJA ANTES DE MOVERLA/REMOVERLA • NO ESCRIBA EN O MALTRATE LA CAJA
- SIEMPRE DESECHE LAS JERINGAS Y SUS COMPONENTES DE SEGURIDAD EN LA CAJA CORRESPONDIENTE